



**WENINGER**  
panele podłogowe

Podczas układania podłogi laminowanej WENINGER muszą zostać spełnione podstawowe warunki:

1. Panele podłogowe należy pozostawić w oryginalnym opakowaniu bez rozpakowywania przez 48 godzin w celu aklimatyzacji.
2. Temperatura w pomieszczeniu powinna wynosić min +18°C.
3. Podłoga musi być sucha, równa, stabilna i czysta.
4. Nie wolno układać paneli, na których jest widoczne uszkodzenia i różnice kolorystyczne.
5. Koniecznie należy zachować szczelinę dylatacyjną o szerokości 10 mm wzdłuż wszystkich i zewnętrznych krawędzi.
6. Podłoga laminowana WENINGER musi być izolowana przed działaniem wilgoci od podłoża folią paralizacyjną PE o nie mniejszej grubości jak 0,15 mm (zaleca się PE o gr. 0,20 mm), którą zakładamy ok. 15-20 cm na siebie, zabezpieczając zakładkę taśmą klejącą atestowaną. Z folii PE wykonujemy także zakładkę na ścianę wynoszącą ok. 5cm.
7. Zabrania się stosowania środków nabłyszczających, natłuszczających oraz środków czyszczących z zawartością wosku jak i mydła.
8. Nogi mebli koniecznie muszą być zabezpieczone filcowymi podkładkami ochronnymi, dzięki którym unikniemy ewentualnych wgnieceń i zarysowań podłogi.
9. Meble na kółkach muszą być wyposażone w kółka miękkie-gumowe lub też należy zastosować maty ochronne.

[www.weninger.pl](http://www.weninger.pl)